



# 欧比特智能保险箱 使用说明书

(感谢您选用欧比特智能保管箱, 为了您能更好的操作使用  
智能保管箱, 请详细阅读说明书。)



官方公众号

生产厂家: 广东欧比特科技有限公司  
地址: 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村欧比特工业园  
电话: 400-834-6688  
官网: [www.orbitatech.com](http://www.orbitatech.com)

## 一、安全警示

使用前请先安装保管箱;  
安装后请立刻修改客密码与主密码;  
请勿将机械应急钥匙放置于保管箱内。

## 二、关门

输入3~6位客密码,按“LOCK(#)”键显示“CLOSED”关门;  
输入密码前按“CLEAR(\*)”, 荧幕上的密码将隐藏显示。

## 三、开门

### 1、客密码开门

在关箱状态下, 输入客密码, 显示“OPENED”开门。

### 2、主密码开门

在关箱状态下, 主密码为6位, 主密码开门程序如下: 快速按两次“LOCK(#)”键, 显示“SUPER”, 输入当前有效主密码(出厂主密码为“000000”), 显示“OPENED”箱门自动开启。

## 四、修改客密码

输入3~6位新客密码,按“LOCK(#)”键, 显示“CLOSED”关门。

## 五、修改主密码

修改主密码, 保管箱必须处于开箱状态(锁舌完全缩回)。操作如下:  
连续输入两次“CLEAR(\*)”, 显示“PROG”, 输入当前有效主密码(出厂主密码为000000), 按“LOCK(#)”键, 显示“CODE”输入6位新主密码, 按“LOCK(#)”键, 显示“DONE”后回显输入的密码, 最后显示“GOOD”, 表示密码修改成功。

## 注意:

- ①输入密码出错时, 按“CLEAR(\*)”键全部删除;
- ②输入密码有误, 显示“E-CODE”蜂鸣器发出报警声, 此时可重新操作;
- ③连续三次输入错误密码, 显示“HOLD-5”系统进入5分钟自动锁定状态, 5分钟后可重新操作。
- ④主密码遗忘时, 请技术人员在酒店管理方授权下, 开启箱门背部盒盖, 将电源切断, 然后按住线路板上的恢复按钮, 再将电源接通, 荧幕显示“RESET”此时电子锁的主密码恢复到出厂设置, 密码为:000000。