

感谢您购买本产品，使用前请仔细阅读说明书
为方便今后参考，请妥善保管本说明书
本说明书如有变更恕不另行通知
本公司不承担由于用户错误操作引起的事故和危害

手持器 (CEU) 使用说明书 (1000条记录)

广东欧比特科技有限公司 (国内营销中心, 生产基地)
地址: 中国广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村欧比特科技园
电话: 0752-3633501 0752-3633502 0752-3633503
传真: 0752-3633600 0752-3633900
服务电话: 400-834-6688
中文官网: www.orbitalock.com

客服电话: 400-834-6688

本说明书最终解释权归广东欧比特科技有限公司所有

2020-V1

注意：CEU需使用4节5号电池供电

每次使用的时候，需给CEU上电（右侧开关在“|”位置），屏幕显示：“SECURE”。使用完毕，请关闭电源（右侧开关“O”位置），并妥善保管。

一、开箱功能及使用说明

CEU开启保险箱需两组密码：一组为CEU管理码；一组为保险箱开箱码。使用方法如下：

- (1) 把CEU通讯线插头插入保险箱对应通讯插孔，确保连接正确；
- (2) 输入当前有效管理码（出厂设置管理码“3333”，则显示：“3333—”）按“LOCK(#)”确认。
- (3) 输入当前有效开锁码（出厂设置码“4444”则显示：“4444—”）按“LOCK(#)”确认，密码正确，保险箱和CEU同时显示：“OPENED”，箱门打开。若不正确则显示“ERROR”。

二、修改密码和恢复出厂密码：

(1) 修改管理码

按两次“CLEAR(*)”，显示：“PROG”；输入当前有效管理码（出厂设置为“3333”）；按“CLEAR(*)”，再按“1”，显示：“NEW—C1”；输入4位数的新管理码，按“LOCK(#)”，显示：“DONE”，表示修改成功。

(2) 修改开箱码

按两次“CLEAR(*)”，显示：“PROG”；输入当前有效开锁码（出厂设置为“4444”）；按“CLEAR(*)”，再按“2”，显示：“NEW—C2”；输入4位数的新开锁码，按“LOCK(#)”，显示：“DONE”，表示修改成功。

(3) 清除上述密码（复位）方法（当密码遗忘时）

按两次“CLEAR(*)”，显示：“PROG”；输入功能代码：“9101*9”，显示：“RESET”；表示复位成功。

（密码恢复为出厂设置：管理码为3333；开锁码为4444。此过程只有酒店经理才允许操作）

三、读取保险箱记录

- (1) 把CEU通讯线插头插入保险箱对应通讯插孔，确保连接正确；
- (2) 按两次“*”，显示：“PROG”；输入功能代码：“7510*8”，屏幕显示“SAFEID”，

(3) 输入4位保险箱代码用于保存记录的名称（一般使用房间号），按“LOCK(#)”，开始读取记录，屏幕显示记录总条数，然后开始倒计时，待读取结束，屏幕显示“END”。

四、查看手持器内保存的记录

按两次“CLEAR(*)”，屏幕显示“PROG”。输入功能代码：“7706*”，显示“SAFEID”，输入保险箱代码（“三、读取保险记录”中设置的），按“#”，然后你可以查询读取过的记录。此时，按1键显示记录序号和开锁方式，按2键显示日期，按3键显示时间，按4键显示前一条记录，按5键显示最近的一条记录（序号为1），按6显示下一条记录，按CLEAR(*)退出记录查看。

例如：按“LOCK(#)”，屏幕显示“0001 2”，按2显示“090312”，按“3”显示“124122”。按4显示“0002 3”，按6又回到上一条记录“0001 2”，不管浏览到哪条记录时，按5会直接回到第一条记录“0001 2”。

其中：“0001 2” 0001表示第几条记录,2表示用什么方式开锁(1代表客户密码,2代表主密码,3代表手持器,9代表钥匙开门)
“090312”代表2012年3月9日
“124122”代表12:41:22

五、给保险箱设置房间号

- (1) 把CEU通讯线插头插入保险箱对应通讯插孔，确保连接正确；
- (2) 按两次“CLEAR(*)”，显示：“PROG”；
- (3) 输入功能码：“7510*6”，显示“SAFEID”，
- (4) 输入4位房间号，再按“LOCK(#)”键确认，执行成功显示“DONE”，保险箱屏幕显示设置的4位房间号