



## 保险柜用户使用说明



欧比特科技有限公司

地址：中国广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村欧比特科技园

电话：0752-3633501 0752-3633502

传真：0752-3633600 0752-3633900

官网：[www.orbitalock.com](http://www.orbitalock.com)

电话：400-834-6688

感谢您购买我们的产品，请在使用前仔细阅读使用说明，  
请保留好使用说明以便日后参考。

## 一、 开动柜门

2043MD保险柜具有一组4-6位用户密码（出厂设置是1234）和一组6位管理密码。

键入用户密码，加#确认，认证通过开动柜门。用户第一次使用保险柜时开动的步骤：

①将4节5#电池正确装入外接电池盒中，将外接电池盒插头插入面板右边外接电源插孔内。

②键入出厂用户密码1234按“#”，数码管显示“OPEΠ16”，然后显示“\_ \_ \_ \_ \_”，表示可以键入数字，此时可用手拉开柜门。

③开门后，将外接电池盒内电池取出，装入门后盖上的内置电池盒中。

使用管理密码开动柜门：

键入命令“\*\*002#”，再键入管理密码，加#确认。认证通过后，数码管显示“OPEΠ16”，后续显示都是指数码管显示。

## 二、 关闭柜门

设置用户密码后15分钟内仅键入“#”确认即可，并显示用户密码。

输入4-6位数字，加#确认，就设成用户密码，并且关闭柜门，接着显示用户密码。或者输入命令“\*\*002#”加6位管理密码，加#确认显示“CLO516”。

## 三、 设置管理密码

当保险柜处于开门状态，键入命令“\*\*001#”，显示“INOLdt”，接着键入原管理密码，加#确认。认证失败则显示“OLdErrr”。认证通过后，显示“INΠEYt”，键入6位新管理密码，加#确认。显示“RδRINt”再重复键入一次，2次键入的新管理密码完成相同，则设置完成。设置正确，显示

“tEY-0t”，设置错误，显示“tEY-Π6”。产品出厂时没有原管理密码，则直接输入新管理密码。

## 四、 应急开柜

如忘记密码或其他原因无法开动，请使用备用钥匙开启。

## 五、 注意事项

①当电池电压低于4.8V时，在使用时会显示“bRfFL0”，蜂鸣器响一声，则提醒及时更换电池。

②键入密码错误时，显示“tEYErrr”，错误累计3次锁定保险柜15分钟，显示“HOLD+ 分钟数”。

③键入命令“\*\*003#”，将数字显示为“n”，系统进入消隐，不显示密码。重复上述操作恢复正常。

④“\*”是清除键，单击可清除一位数字。

⑤当保险柜处于开门状态，键入命令“\*\*0752456789#”，清除用户设置的参数，显示“CLrPRr”。

⑥关闭柜门时，电机受到阻碍没有关到位，显示“rUNErrr”，蜂鸣器长响一声。

⑦键入命令“\*\*004#”，显示程序版本信息，格式为“vEr + 3个数字”。