

感谢您购买本产品，使用前请仔细阅读说明书

为方便今后参考，请妥善保管本说明书

本说明书如有变更恕不另行通知

本公司不承担由于用户错误操作引起的事故和危害

欧比特保险箱

使用操作说明书

惠州市欧比特科技有限公司（国内营销中心，生产基地）

地址：中国广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村欧比特科技园

电话：0752-3633501 0752-3633502 0752-3633503

传真：0752-3633600 0752-3633900

服务电话：400-834-6688

中文官网：www.orbitalock.com

客服电话：400-834-6688

本说明书最终解释权归惠州欧比特科技有限公司所有

2020-V1

感谢您选用智能保管箱，为了您能更好的操作使用智能保管箱，请仔细阅读说明书。

一、安全警示

- 使用前请首先安装保管箱；
- 安装后请即刻修改客密码与主密码；
- 请勿将机械应急钥匙放置于保管箱内。

二、产品功能

- 使用方便：微电机驱动，输入正确密码，箱门自动开启；
- 管理简便：采用3-6位客密码和6位主密码控制开箱，实现主客分级管理；
- 安全：连续四次密码输入错误，保管箱进入5分钟自动锁定状态；
- 开启方式：1.客户密码 2 管理密码 3 CEU 4 机械钥匙；
- 配置1000条开箱记录。

(根据产品型号不同，*号键和CLEAR同功能，#和LOCK键同功能)

三、密码设置

1、修改主密码：在开门状态下

- 输入 “*” + “*” ，显示 “PROG” ；
- 输入原主密码，出厂主密码为 “000000” + “#” ，显示 “NEW” ；
- 输入新6位主密码+ “#” ，显示 “dONE” ，修改成功。

2、修改客密码：在开门状态下

- 输入新的3—6位客密码；
- 按 “#” ，显示 “CLOSED” ，同时锁定箱门。

3、客密码开箱：在关箱状态下

输入预先设定的客密码，显示 “OPENED” ，同时箱门打开

4、主密码开箱：

在关箱状态下连续按两次 “#” ，显示：“SUPER”，输入当前主密码（出厂主密码为“000000”），显示“OPENED”，同时箱门打开。

5 恢复出厂管理密码：

操作方式：打开后盖后，按住PCB板上的复位按钮，然后插入电池盒通电，3秒后显示RESET，蜂鸣器长响，松开按钮，主码复位为000000。串码复位成000000。。

四：参数设置（保管箱各项功能的设定）

开箱状态下，双击 “*” ，显示 “PROG” ；输入 “711469” 后，会显示 “117050” （注：117050为程序代码，请勿修改，每个数字代表一种功能，修改会导致功能关闭。）显示117050后，按#号键进入时间设置程序，参数分两屏显示，每屏六位数字。

系统时钟设置：

现已进入系统时钟设置状态；显示屏显示当前的日、月、年。

设置：日 / 月 / 年

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 显示内容 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 位置 | 日 | | 月 | | 年 | |

表示现在的日期是2004年6月2日按下 “#” 键确认后，将进入时间设置

显示屏显示当前时间的设置：时 / 分 / 秒

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|
| 显示内容 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 位置 | 时 | | 分 | | 秒 | |

表示现在的时间是 14:25:36 按下 “#” 键确认后，系统将退出设置。

五、应急开启

- 使用手持解码器（简称手持器）开门：将手持器的通信接口插头插入面板下部的插口内，输入两组正确的手持器管理码，即可开启保险箱门。
- 当保险箱内的电子线路发生故障或开启密码遗忘时，可使用机械应急钥匙开门。

六，测试电量

开门状态下，按一下 “#” 号键

如果屏幕显示 “BATT-H”，说明电池正常

如果屏幕显示 “BATT-L”，电量不够，需更换